

## Dräger X-plore® 1300 Respiradores contra Partículas



### Colocación del respirador



1 Sostenga el respirador sobre su mano con las bandas elásticas colgando hacia abajo.



2 Coloque el respirador sobre su cara y pase la banda elástica más corta sobre su cabeza y ubíquela a la altura de su nuca.



3 Hale la banda elástica más larga y ubíquela en la parte trasera de su cabeza, asegurándose que quede por encima de sus orejas. Use el elemento de ajuste para un resultado óptimo.



4 Ajuste el clip nasal para minimizar fugas.

### Verificación de sello facial



5 Cubra el respirador con ambas manos y exhale. El respirador deberá inflarse ligeramente. Si el aire escapa por los costados, reajuste el respirador hasta conseguir un sellado adecuado. Verifique que el clip nasal esté ajustado.



Listo para su uso.

Advertencia: Vello facial en el área del sello del respirador podría causar fugas. Siempre asegúrese que el respirador tiene un sello facial adecuado previo al ingreso a una atmósfera contaminada. Este poster no reemplaza la lectura y comprensión de las instrucciones sobre correcto uso del respirador especificado! El no hacerlo, podría ocasionar enfermedad o la muerte! Si requiere mayor asistencia respecto al uso adecuado del respirador, póngase en contacto con su supervisor ó con su representante Dräger.