

Instrucciones de colocación Dräger PARAT® Soft Pack



D-88029-2013



D-92771-2013

Dräger PARAT® Soft Pack.



D-92666-2013 & D-84465-2013

Rompa el precinto de seguridad.



D-92678-2013

Tire de la solapa amarilla hacia abajo.



D-92687-2013

Abra **completamente** el Soft Pack. El tapón frontal del filtro debería abrirse automáticamente.



D-84465-2013

Saque la capucha del Soft Pack. La capucha se abre automáticamente cuando la retire del velcro que la sujeta. Al sacar la capucha por completo, el segundo tapón del filtro se abre automáticamente.



D-84506-2013

Abra la capucha por el cuello y colóquesela en la cabeza. El arnés interior se ajusta automáticamente a la cabeza. Asegúrese de que la nariz y la barbilla están dentro de la semimáscara de forma correcta y que todo el pelo queda por dentro de la capucha.



D-92706-2013

Compruebe el correcto ajuste de la semimáscara cerrando el filtro frontal con la palma de la mano. Si no se genera presión negativa, recolóque la semimáscara para asegurarse de que se ajusta perfectamente sobre la nariz y la boca.



D-84531-2013

Lista para su uso.

Antes de usar la capucha de escape Dräger PARAT®, lea con detenimiento las instrucciones de uso.

www.draeger.com